

AMV200参数设定



先把AMV200调到初始状态，然后通过微调VC1（其他三个旋钮无需调整），注意调的幅度一定要小（调一下停顿一下）。一般只有保养或更换了新的中和器才需要调整。