

真空计 VGC403 4.2V 8.6V 调整显示

第一步:

按下在真空度显示画面按下 Para 一次，待出现 Para SP，如果不是该画面，按方向键调整；

第二步 在画面 Para SP 下同时按住上下箭头（如图），将会出现 302 画面



然后在上图中按下 Para 键，直到下图 AD-S 画面(图中会有其他选项，例如 Lock 功能等)

AD-S 画面



在 AD-S 画面上按向上方向，将会出现下图



图示，将 MPG 表示的电压调整为 4.2V 即可。
调整中，如果 Lock，首先需要 Unlock，

压力抽到 $5E-2Pa$ 以下，按住左边按钮，不动，同时调右边旋钮到 4.2V

